


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

- DOMESTIC D3 LN
- DOMESTIC D4 LN
- DOMESTIC D4 LN G



DOMUSA
T E K N I K

ÍNDICE

	Pág.
1.- CARACTERISTICAS GENERALES.....	2
2.- MOTAJE.....	2
3.- INSTALACIÓN DE GASÓLEO.....	2
4.- PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR.....	2
5.- REGULACION.....	2
6.- ELECCIÓN BOQUILLA.....	3
7.- DIMENSIONES.....	3
8.- REGULACION AIRE PRIMARIO.....	4
9.- REGULACIÓN DE LA LÍNEA DE COMBUSTIÓN.....	4
10.- POSICIÓN CORRECTA DE LOS ELECTRODOS.....	4
11.- REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE GASÓLEO.....	5
12.- DIAGRAMAS TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE GASÓLEO.....	5
13.- ESPECIFICACIONES TECNICAS.....	6
14.- CURVA DE FUNCIONAMIENTO.....	6
15.- CAUDAL DE GASÓLEO SEGÚN BOQUILLA Y PRESIÓN.....	7
16.- ESQUEMA ELECTRICO.....	8
17.- RACOR DE CONEXIÓN RÁPIDA.....	9
18.- SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DEL QUEMADOR.....	10
19.- CÓDIGO DE ERRORES DEL QUEMADOR.....	11

Domestic

1.- CARACTERISTICAS GENERALES

Los quemadores con marca CE son conformes con las Directivas 2014/30/EC de Compatibilidad Electromagnética, 2014/35/EU de Baja Tensión y 2006/42/EC de máquinas.

ADVERTENCIA: Este manual forma parte integrante y esencial del producto. Lea detenidamente las instrucciones contenidas ya que ofrecen importantes indicaciones sobre la seguridad de la instalación, de uso y de mantenimiento. Conservar cuidadosamente el presente manual a fin de poderlo consultar en caso de ser necesario en el futuro.

La instalación deberá ser realizada por personal capacitado y calificado, que tendrá asimismo la responsabilidad de respetar la normativa vigente sobre seguridad e instalación.

2.- MONTAJE

Fijar a la caldera el soporte del quemador. Fijar el quemador al soporte. Esto permite una correcta inclinación del tubo de llama hacia la cámara de combustión. Montar los tubos de aspiración y retorno, intercalando en la aspiración el filtro de gasóleo.

3.- INSTALACIÓN DE GASÓLEO

El quemador "Domestic" va equipado con una bomba autoaspirante, que permite la aspiración de combustible desde un depósito instalado a un nivel más bajo que el quemador, siempre y cuando la depresión medida con el vacuómetro en la bomba no supere los 30 cm. Hg.

4.- PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR

Asegurarse de que haya combustible en el depósito, estén las llaves de gasóleo abiertas y llegue corriente eléctrica al quemador. Conectar el interruptor general. Desenroscar el tornillo de purga del aire (Toma de manómetro). A continuación, y cuando se abra la electroválvula, sacar la fotocélula de su sitio y acercarla a una fuente luminosa hasta que llegue el gasóleo. Desconectar el quemador y enroscar el tornillo de purga.

5.- REGULACION

Observe la llama. Si falta aire será oscura y producirá humo que obturará rápidamente los pasos.

Si por el contrario, tiene exceso de aire será de color blanco o blanco azulado, dando poco rendimiento e incumpliendo las normas antipolución, además el exceso de aire puede dificultar el encendido.

La llama debe ser de color anaranjado.

Si por la naturaleza de la caldera le es difícil o imposible ver la llama de la misma, podrá regular el aire observando la salida del humo por la chimenea; si es oscuro deberá aumentar el aire en el quemador, si es muy blanco deberá quitarle aire hasta que no se observe humo de ninguna clase.

Si tiene los aparatos para verificar la composición de los gases de la combustión, será la mejor guía para regular la llama, pero si no los tiene a mano de momento siga las indicaciones precedentes.

6.- ELECCIÓN BOQUILLA

Dirigirse a las tablas de la página 7 y seleccione la boquilla en función de la presión, teniendo presente que un Kg. de gasóleo aporta aproximadamente 10.200 KCal.

7.- DIMENSIONES





TABLA DE DIMENSIONES

COTA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
MEDIDA (mm)	292	265	140	152	215	75	290	ø80	205	100	100	ø90


8.- REGULACION AIRE PRIMARIO

Para regular el aire primario, con una llave Allen de 6 mm, girar el tornillo según se indica en la figura. Sentido horario para aumentar el aire y sentido antihorario para disminuirlo.




9.- REGULACIÓN DE LA LÍNEA DE COMBUSTIÓN

Para regular la línea de combustión aflojar el tornillo de bloqueo de la línea "BL": Girar el regulador de la línea "RL", en sentido horario para más AIRE y en sentido antihorario para menos AIRE. Después de la regulación apretar el tornillo de bloqueo de la línea "BL".



10.- POSICIÓN CORRECTA DE LOS ELECTRODOS


Para asegurar un buen encendido del quemador "Domestic" es necesario que se respeten las medidas señaladas en la figura. Además asegurarse de haber fijado los tornillos de fijación de los electrodos antes de volver a montar el tubo de llama.



11.- REGULACIÓN DE LA PRESIÓN DE GASÓLEO


Para regular la presión de la bomba de gasóleo, girar el tornillo (1) en sentido horario para aumentarla y en sentido antihorario para disminuirla.

- 1 - Regulación de presión.
- 2 - Toma del vacuómetro.
- 3 - Electroválvula.
- 4 - Toma del manómetro.
- 5 - Salida boquilla.
- 6 - Retorno.
- 7 - Aspiración.



12.- DIAGRAMAS TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN DE GASÓLEO

Estos diagramas y tablas corresponden a instalaciones sin reducciones y con un perfecto cierre hidráulico. Se aconseja el uso de tubos de cobre. No debe superarse la depresión de 0,4 bar (30 cmHg) como máximo.




Instalación en aspiración		
H (m)	Longitud tubería	
	Øint 8 mm.	Øint 10 mm.
0,0	25	60
0,5	21	50
1,0	18	44
1,5	15	38
2,0	12	32
2,5	10	26
3,0	8	20
3,5	6	16

Instalación en carga		
H (m)	Longitud tubería	
	Øint 8 mm.	Øint 10 mm.
0,5	10	20
1,0	20	40
1,5	40	80
2,0	60	100

13.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO	D3 LN	D4 LN	D4 LN G
Potencia Kg/h min.	1,7	2,4	3,6
Potencia Kg/h max.	2,8	4	4,6
Potencia Kw min.	20	28,4	42,6
Potencia Kw max.	33,2	47,5	54,6
Potencia Motor	110 W		
Tipo de regulación	Todo o nada		
Tensión eléctrica	220 V - 50 Hz		
Peso Kg.	12,5		
Pre calentador	Opcional		

14.- CURVA DE FUNCIONAMIENTO



15.- CAUDAL DE GASÓLEO SEGÚN BOQUILLA Y PRESIÓN

MODELO QUEMADOR	BOQUILLA DANFOSS USgal/h	PRESION BOMBA (bar)	Kg/h	POTENCIA QUEMADOR kW	REGLAJE LINEA	REGLAJE AIRE	CO2 En Vol.%
D3 LN	0,40-60°-H	13	1.75	20.8	1.5	2.5	12-13
D3 LN	0,40-60°-H	15	1.85	22	1.5	3.5	12-13
D3 LN	0,60-80°-S	8,5	2	23.8	1,5	3	12-13
D3 LN(*)	0,60-80°-S	11.5	2.4	28.5	2	3,5	12-13
D3 LN	0,60-80°-S	12,5	2.6	30.8	3.5	7	12-13
D3 LN	0,60-80°-S	14,5	2.75	32.6	3	9	12-13
D4 LN	0.55-60°-H	13.5	2.4	28.8	1	0.5	12-13
D4 LN	0.55-60°-H	18	2.8	33.2	1.5	1	12-13
D4 LN	0.75-45°-H	11	3	35.6	2	1	12-13
D4 LN (*)	0.75-45°-H	12	3.2	38	1.5	2	12-13
D4 LN	0.75-45°-H	15	3.5	41.5	2	2	12-13
D4 LN	0.85-45°-H	15.5	4	47.5	2	6	12-13
D4 LN G	0.75-45°-H	15	3.5	41.5	2	5	12-13
D4 LN G	1.00-45°-H	11	4	47.4	2	4	12-13
D4 LN G(*)	1.00-45°-H	13	4.4	52.2	3	2.5	12-13
D4 LN G	1.00-45°-H	14	4.6	54.5	3	3.5	12-13


(*): Configuración de fabrica

NOTA: -La presión del gasóleo puede ser diferente a los valores indicados debido a la tolerancia de las boquillas.
 Los valores de reglaje indicados en la tabla son orientativos, estos se deberán ajustar en cada instalación.


16.- ESQUEMA ELECTRICO

SIN CONECTOR

CON PRECALENTADOR




SIN PRECALENTADOR




CON CONECTOR

CON PRECALENTADOR



SIN PRECALENTADOR




MB: Motor Bomba.
EV1: Electroválvula 1.
EV2: Electroválvula 2.
TR: Transformador de encendido.
TP: Termostato del Precalentador.
RP: Resistencia del Precalentador.
LB: Piloto luminoso de bloqueo.
FR: Fococélula.

Ph: Fase.
N: Neutro.
TC: Termostato de caldera.
TS: Termostato de seguridad.
LB': Piloto luminoso de bloqueo externo.
CH: Contador horario.
IG: Interruptor General.
F: Fusible.

17.- RACOR DE CONEXIÓN RÁPIDA

Para conectar y desconectar el tubo rojo de entrada de gasóleo a la boquilla, proceder de la siguiente manera:

- Presionar con el dedo el anillo del racor en el sentido de la flecha, tirando simultáneamente del tubo rojo.



18.- SECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL DEL QUEMADOR

La caja del control LMO del quemador dispone de un botón de rearme, este es el elemento clave para rearmar el control del quemador y para activar/desactivar las funciones de diagnóstico.

El LED multicolor del botón de rearme es el elemento indicador para el diagnóstico visual. Tanto el pulsador como el LED se ubican bajo la cubierta transparente del botón de rearme. En funcionamiento normal, los distintos estados de funcionamiento se indican en forma de códigos de color (consultar la tabla de códigos de color de abajo). Durante el arranque, la indicación tiene lugar según la siguiente tabla:




Tabla de código de color para indicadores luminosos multicolor (LED)		
Estado	Código de color	Color
Tiempo de espera "tw", otros estados de espera	○	Apagado
Pre calentador de fuel encendido	●	Amarillo
Fase de encendido, ignición controlada	● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○	Amarillo intermitente
Funcionamiento, llama bien	□	Verde
Funcionamiento, llama mal	□ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○	Verde intermitente
Luz externa durante arranque de quemador	□ ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲ □ ▲	Verde-rojo
Subtensión	● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲ ● ▲	Amarillo-rojo
Fallo, alarma	▲	Rojo
Salida de código de error (consultar "tabla de código de error")	▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○	Rojo intermitente
Diagnostico de interfaz	▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	Luz roja parpadeante

..... Luz fija
○ Apagada

▲ Rojo
● Amarillo
□ Verde

19.- CÓDIGO DE ERRORES DEL QUEMADOR

Ya hemos explicado que el quemador lleva un sistema de bloqueo indicado por la luz del botón de rearme, y puede ocurrir que accidentalmente se bloquee encendiéndose la luz roja fija en este pulsador. En este caso, desbloquearlo oprimiendo el pulsador durante aprox. 1 segundo. Cuando el quemador esta bloqueado con la luz roja fija encendida, es posible activar el diagnostico visual de la causa de fallo, acorde a la tabla de códigos de error. Para entrar en modo de diagnostico visual de fallos, pulsar el botón de rearme durante mas de tres segundos.

Tabla de código de error		
Código de parpadeo rojo del (LED)	"AL" en term. 10	Causa posible
2 parpadeos	Encendido	Sin establecimiento de llama al terminar " TSA". - Válvulas de fuel defectuosas o sucias - Detector de llama defectuoso o sucio - Mal ajuste del quemador, sin fuel - Equipo de encendido defectuoso
4 parpadeos	Encendido	Luz externa durante el arranque del quemador
7 parpadeos	Encendido	Demasiadas pérdidas de llama durante el funcionamiento (limitación del número de repeticiones) - Válvulas de fuel defectuoso o sucias - Detector de llama defectuoso o sucio - Mal ajuste del quemador
8 parpadeos	Encendido	Supervisión de tiempo del precalentador de fuel
10 parpadeos	Encendido	Fallo de cableado o fallo interno, contactos de salida, otros fallos

Durante el tiempo de diagnóstico de la causa de fallo, las salidas de control se desactivan y el quemador permanece apagado.

Para salir del diagnóstico de la causa de fallo y volver a activar el quemador, rearme el control del quemador. Pulse el botón de rearme durante aprox. 1 segundo (<3 s).

DOMUSA

TEKNIK

DIRECCIÓN POSTAL

Apartado 95
20730 AZPEITIA
Telfs: (+34) 943 813 899

FÁBRICA Y OFICINAS

Bº San Esteban s/n
20737 RÉGIL (Guipúzcoa)

www.domusatechnik.com

DOMUSA TEKNIK, se reserva la posibilidad de introducir, sin previo aviso, cualquier modificación en las características de sus productos.



CDOC001870

05/02/21